
FRA PAKKE TIL SKJERM

Oppe og går på *noen minutter.*

Denne guiden tar deg fra uåpnet pakke til en skjerm som viser innholdet ditt. Du trenger en TV med HDMI, en stikkontakt, en mobil og en internettforbindelse: helst en nettverkskabel, ellers Wi-Fi-et ditt og passordet til det.



DEL 1 · KOBLE TIL

1. Åpne pakken
2. Velg plass til boksen
3. Pakk ut delene
4. Koble til HDMI-kabelen (og nettverkskabel)
5. Koble til strømmen
6. Ferdig – på tide å konfigurere


DEL 2 · KONFIGURER MED MOBILEN

7. QR-kode 1: koble til skjermens Wi-Fi *(bare Wi-Fi)*
8. QR-kode 2: rotasjon og ditt Wi-Fi *(bare Wi-Fi)*
9. QR-kode 3: aktiver skjermen

I PAKKEN

- digmi Box
- HDMI-kabel
- Strømkabel


DEL 1 **Koble** *til*



1 STEG 1 AV 9

Åpne *pakken.*

Legg pakken på et bord og åpne lokket forsiktig. Ikke stikk en kniv dypt ned i esken – kablene ligger rett under lokket.




2 STEG 2 AV 9

Velg en god *plass.*

Plasser boksen nær TV-en og en stikkontakt – helst **utenfor** metallkassen rundt TV-en.

- Metall stenger ute Wi-Fi-signalet. Inne i kassen mister boksen lett kontakten.
- Legg den for eksempel oppå kassen eller fest den på veggen ved siden av.
- Finnes det et nettverksuttak eller en ruter i nærheten? Da rekker en **nettverkskabel** frem – det gir den mest stabile tilkoblingen.

Tips: jo nærmere ruteren, desto stabilere tilkobling.




3 STEG 3 AV 9

Pakk ut *delene.*

Ta frem de tre delene og legg dem foran deg:

- **digmi Box** – den lille datamaskinen som styrer skjermen
- **HDMI-kabel** – gir bilde til TV-en
- **Strømkabel** – strømadapteren til boksen




4 STEG 4 AV 9

Koble til *HDMI-kabelen.*

- Sett den ene enden i **HDMI 1**-inngangen på TV-en.
- Sett den andre enden i HDMI-utgangen på boksen.
- **Har du mulighet: koble til en nettverkskabel** mellom boksen og ruteren eller nettverksuttaket nå, før strømmen. Det er å foretrekke framfor Wi-Fi. Ellers kobler du boksen til Wi-Fi-et ditt i steg 8.

Tips: still TV-ens kilde på **HDMI 1** med fjernkontrollen (knappen Source eller Input).



5 STEG 5 AV 9

Koble til *strømmen.*

Sett strømkabelen i boksen og adapteren i en stikkontakt. Boksen starter av seg selv – det finnes ingen av-/på-knapp.

Lampen på boksen tennes når den får strøm. Oppstarten tar omtrent ett minutt.



6 STEG 6 AV 9

Ferdig! På tide å *konfigurere.*


Etter en stund viser TV-en **QR-kode 1**. Da er alt koblet til, og du går videre med mobilen.

Med nettverkskabel trengs ikke Wi-Fi: TV-en hopper over QR-kode 1 og 2 og viser **QR-kode 3** med en gang. Gå da til steg 9. Bildet vises stående – henger TV-en liggende, kontakt digmi så roterer vi det.

Ser du ikke bilde? Kontroller at TV-en står på HDMI 1 og at HDMI-kabelen sitter godt i begge ender.

DEL 2

Konfigurer med *mobilen*




7 STEG 7 AV 9 · QR-KODE 1 · WI-FI

Skann *QR-kode 1.*

- Åpne kameraet på mobilen og rett det mot QR-koden på TV-en.
- Trykk **Koble til** når mobilen spør om nettverket **Digmi-XXXXXX** – det er skjermens eget Wi-Fi.
- Vent litt. TV-en bytter selv til **QR-kode 2**.

Åpnes ingen side? Koble til Digmi-nettverket i Wi-Fi-innstillingene på mobilen og skriv **10.42.0.1** i nettleseren.




8 STEG 8 AV 9 · QR-KODE 2 · WI-FI

Rotasjon og *ditt Wi-Fi.*

- Skann **QR-kode 2**. Oppsettsiden åpnes på mobilen.
- Under **Hvordan henger skjermen?** velger du **Stående** eller **Liggende**. Bildet på TV-en roteres om noen sekunder. Står det på hodet, trykker du **Snu bildet**.
- Velg Wi-Fi-et ditt, skriv inn passordet og trykk **Koble til skjermen**.

Mobilen mister skjermens Wi-Fi etter en stund – det er meningen. **Se på TV-en**, den viser hvordan det går.



9 STEG 9 AV 9 · QR-KODE 3

Aktiver *skjermen.*

- Skann **QR-kode 3** og logg inn på digmi-kontoen din (**Sign in**).
- Gi skjermen et navn under **Name**, for eksempel «Inngangsskjermen».
- Velg bedriften din under **Company** og stedet under **Location**.
- Trykk **Create**. Skjermen starter av seg selv.
- **Ferdig!** Når TV-en viser innholdet ditt, er installasjonen ferdig.

Ingen konto? Trykk **sign up for an account**, opprett en og gjør de samme stegene på nytt.