
FRÅN PAKET TILL SKÄRM

# Igång på *några minuter.*

Den här guiden tar dig från oöppnat paket till en skärm som visar ditt innehåll. Du behöver en tv med HDMI, ett eluttag, en mobil och en internetanslutning: helst en nätverkskabel, annars ditt Wi-Fi och dess lösenord.




## DEL 1 · KOPPLA IN

1. Öppna paketet
2. Välj plats för boxen
3. Packa upp delarna
4. Koppla in HDMI-kabeln (och nätverkskabel)
5. Koppla in strömmen
6. Klart – dags att konfigurera

## DEL 2 · KONFIGURERA MED MOBILEN


7. QR-kod 1: anslut till skärmens Wi-Fi *(bara Wi-Fi)*
8. QR-kod 2: rotation och ditt Wi-Fi *(bara Wi-Fi)*
9. QR-kod 3: aktivera skärmen

## I PAKETET

- digmi Box
- HDMI-kabel
- Strömkabel

DEL 1


# Koppla *in*




1 STEG 1 AV 9

## Öppna *paketet.*

Lägg paketet på ett bord och öppna locket försiktigt. Använd inte kniv djupt ner i kartongen – kablarna ligger precis under locket.





2 STEG 2 AV 9

## Välj en bra *plats.*

Placera boxen nära tv:n och ett eluttag – helst **utanför** tv:ns plåtkåpa.

- Plåt stänger ute Wi-Fi-signalen. Inuti kåpan tappar boxen lätt kontakten.
- Lägg den till exempel ovanpå kåpan eller fäst den på väggen bredvid.
- Finns ett nätverksuttag eller en router nära? Då når en **nätverkskabel** fram – det ger den stabilaste anslutningen.

**Tips:** ju närmare routern, desto stabilare uppkoppling.





3 STEG 3 AV 9

## Packa upp *delarna.*

Ta fram de tre delarna och lägg dem framför dig:

- **digmi Box** – den lilla datorn som styr skärmen
- **HDMI-kabel** – för bild till tv:n
- **Strömkabel** – strömadaptern till boxen





4 STEG 4 AV 9

## Koppla in *HDMI-kabeln.*

- Sätt ena änden i uttaget **HDMI 1** på tv:n.
- Sätt andra änden i boxens HDMI-uttag.
- **Har du möjlighet: koppla in en nätverkskabel** mellan boxen och routern eller nätverksuttaget nu, innan strömmen. Det är att föredra framför Wi-Fi. Annars ansluter du boxen till ditt Wi-Fi i steg 8.

**Tips:** ställ in tv:ns källa på **HDMI 1** med fjärrkontrollen (knappen Source eller Input).




5 STEG 5 AV 9

## Koppla in *strömmen.*

Sätt strömkabeln i boxen och adaptern i ett eluttag. Boxen startar av sig själv – det finns ingen på-knapp.

**Lampan** på boxen tänds när den får ström. Starten tar ungefär en minut.




6 STEG 6 AV 9

## Klart! Dags att *konfigurera.*


Efter en stund visar tv:n **QR-kod 1**. Då är allt inkopplat och du går vidare med mobilen.

**Med nätverkskabel** behövs inget Wi-Fi: tv:n hoppar över QR-kod 1 och 2 och visar direkt **QR-kod 3**. Gå då till steg 9. Bilden visas stående – hänger tv:n liggande, kontakta digmi så vrider vi den.

**Ser du ingen bild?** Kontrollera att tv:n står på HDMI 1 och att HDMI-kabeln sitter i ordentligt i båda ändar.

DEL 2

# Konfigurera med *mobilen*




7 STEG 7 AV 9 · QR-KOD 1 · WI-FI

## Skanna *QR-kod 1.*

- Öppna mobilens kamera och rikta den mot QR-koden på tv:n.
- Tryck **Anslut** när mobilen frågar om nätverket **Digmi-XXXXXX** – det är skärmens eget Wi-Fi.
- Vänta en stund. Tv:n byter själv till **QR-kod 2**.

**Öppnas ingen sida?** Anslut till Digmi-nätverket i mobilens Wi-Fi-inställningar och skriv **10.42.0.1** i webbläsaren.





8 STEG 8 AV 9 · QR-KOD 2 · WI-FI

## Rotation och *ditt Wi-Fi.*

- Skanna **QR-kod 2**. Inställningssidan öppnas i mobilen.
- Under **Hur hänger skärmen?** väljer du **Stående** eller **Liggande**. Bilden på tv:n vrids på några sekunder. Står den upp och ner trycker du **Vänd bilden**.
- Välj ditt Wi-Fi, skriv lösenordet och tryck **Anslut skärmen**.

Mobilen tappar skärmens Wi-Fi efter en stund – det är meningen. **Titta på tv:n**, den visar hur det går.




9 STEG 9 AV 9 · QR-KOD 3

## Aktivera *skärmen.*

- Skanna **QR-kod 3** och logga in på ditt digmi-konto (**Sign in**).
- Döp skärmen under **Name**, till exempel ”Entré-skärmen”.
- Välj ditt företag under **Company** och platsen under **Location**.
- Tryck **Create**. Skärmen startar av sig själv.
- **Klart!** När tv:n visar ditt innehåll är installationen färdig.

**Inget konto?** Tryck **sign up for an account**, skapa ett och gör sedan samma steg igen.